


## Instructions d'installation MLT4801 fr-CA



L'installation, les réparations et l'entretien doivent être effectués par un technicien autorisé de Miele, conformément aux normes de sécurité nationales et locales et selon les instructions d'installation qui sont fournies avec l'appareil.

---






### UVIs






Les appareils de Miele peuvent être encastrés à ras ou avec débordement. Discutez de vos conditions d'installation avec votre architecte, décorateur de l'intérieure et installateur.



MLT4800





---

**USA** **CDN** **Cleaning and Care**

**Stainless steel**

Stainless steel surfaces can be cleaned using a non-abrasive stainless steel cleaner.

To help prevent resoiling, a conditioner for stainless steel can also be used. Apply sparingly with even pressure.

**CDN/F** **Nettoyage et entretien**

**Acier inoxydable**

Les surfaces en acier inoxydable peuvent être nettoyées à l'aide d'un nettoyeur pour l'acier inoxydable non abrasif.

Pour empêcher de resalir, vous pouvez aussi utiliser un revitalisant pour acier inoxydable. Appliquer modérément en pressant uniformément.

**MX** **Limpieza y Cuidado**

**Acero inoxidable**

Los superficies de acero inoxidable se pueden limpiar con un limpiador de acero inoxidable que no sea abrasivo.

Para prevenir manchas se puede usar un lubricante para acero inoxidable. Aplique moderado con presión uniforme.

Miele México S.A. de C.V. le ofrece un lubricante para mayor mantenimiento.



**USA:**

Miele, Inc.  
9 Independence Way  
Princeton, NJ 08540  
Phone: 800-843-7231  
609-419-9898  
Fax: 609-419-4298  
Technical Service: 800-999-1360  
[www.mieleusa.com](http://www.mieleusa.com)

**Canada:**

Miele Limited  
55G East Beaver Creek Road  
Richmond Hill, ON L4B 1E5  
Phone/Téléphone : 800-643-5381  
905-707-1171  
Fax/Télécopieur : 905-707-0177  
[www.miele.ca](http://www.miele.ca)  
[info@miele.ca](mailto:info@miele.ca) (general enquiries/Renseignements généraux)  
[service@miele.ca](mailto:service@miele.ca) (tech. service/Service technique)

**México**

Miele, S. A. de C. V.  
(German Centre)  
Av. Santa Fe 170 Local: 0-4-2  
Col. Lomas de Santa Fe  
C. P. 01210, México, D. F.  
Servicio post venta: Tel.: +52.55.85039870/73  
Fax: +52.55.85039874  
Correo electronico: [servicio@miele.com.mx](mailto:servicio@miele.com.mx)