

neodisher® Tabs

Pastilles détergentes
Pour un usage en machine, sans chlore actif



Principaux domaines d'utilisation :

Pour le lavage de la vaisselle et des verres en machine.
Usage en collectivité et domestique.

Propriétés :

Détergent faiblement alcalin à base d'enzymes sous forme de pastilles ayant une bonne efficacité de nettoyage. Les résidus alimentaires de toutes sortes sont éliminés. Veiller à ce que les résidus ne soient pas trop desséchés ou trop brûlés. Respecte le matériel.

neodisher Tabs peut être utilisé également pour les verres, l'aluminium, les alliages d'aluminium et l'argenterie. Faire un test au préalable pour les objets en aluminium anodisé.

Utilisable en toutes duretés de l'eau.

Utilisation et dosage :

Mettre neodisher Tabs dans le panier à couverts pour les lave-vaisselle à renouvellement d'eau, dans la cuve pour les lave-vaisselle à cuve.

Le dosage dépend du contenu de la cuve et de la dureté de l'eau. Se renseigner sur la dureté de l'eau.

Dosage eau douce à moyenne (1,8°f à 3,6°f)				
Contenu de la cuve				
Jusqu'à 20 litres	21 à 40 litres	41 à 60 litres	61 à 80 litres	Plus de 81 litres
1 pastille	2 pastilles	3 pastilles	4 pastilles	1 pastille pour 20 litres

Redosage : 1 pastille neodisher Tabs après 7 lavages pour les machines à cuve sans renouvellement d'eau .

Dosage eau dure à très dure (5,4°f à 7,2°f)				
Contenu de la cuve				
Jusqu'à 15 litres	15 à 30 litres	31 à 45 litres	16 à 60 litres	Plus de 61 litres
1 pastille	2 pastilles	3 pastilles	4 pastilles	1 pastille pour 15 litres

Redosage : 1 pastille neodisher Tabs après 5 lavages pour les machines à cuve sans renouvellement d'eau .

S'assurer d'un rinçage complet en machine.

Ne pas mélanger avec d'autres produits

Seulement pour usage professionnel

Données techniques :

5 par pastille : 30 g

aine pH (déterminé en eau déminéralisée, 20° C) 1 % : environ 11,3

ur de titrage : 0,46 (selon l'échelle de titrage neodisher) :



DR. WEIGERT

Dr. Weigert France CAPN – Tour Ampère 3 – 93193 Le Blanc Mesnil Cedex
Tel: 01.48.67.90.33 E-Mail: info@drweigert.fr
Telefax: 01.48.67.29.14 Internet: www.drweigert.fr

Les informations de cette fiche technique se basent sur nos connaissances et expériences actuelles. Elles ne sauraient dispenser l'utilisateur de ses propres contrôles et de se reporter à la législation en vigueur. Une assurance juridique de propriétés déterminées ne peut pas être déduite.

neodisher® Tabs

Pastilles détergentes
Pour un usage en machine, sans chlore actif



Composants :

Selon la recommandation européenne :
< 5 % de phosphonates, de tensio actifs non ioniques
5 – 15 % d'agents de blanchiment à base d'acide (Percarbonat)
> 30% de phosphates

Stockage :

Stocker au frais et au sec

Indications de risques et consignes de sécurité :

Classement et étiquetage selon les critères du décret des matières dangereuses et des directives européennes.

Symbole de danger Xi - irritant

Indications de risques :

R 36/38 Irrite les yeux et la peau.

Consignes de sécurité :

S 26 En cas de projection dans les yeux, rincer abondamment avec de l'eau et consulter un médecin.

S 37 Porter des gants appropriés

S 46 En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'étiquette ou la fiche technique.

En utilisation préconisée, il est conforme aux exigences de la législation relative aux produits de nettoyage du matériel pouvant se trouver au contact des denrées alimentaires

Vous trouverez des informations relatives à la sécurité et à l'environnement dans les fiches de données de sécurité de la CEE.

Celles-ci sont disponibles sur : www.drweigert.com - rubrique service.

Conditionnement :

Carton de 2,7 kg

FT 3200/2 – 2/F
10/04



DR. WEIGERT

Dr. Weigert France CAPN – Tour Ampère 3 – 93153 Le Blanc Mesnil Cedex
Tel: 01.48.67.90.33 E-Mail: info@drweigert.fr
Telefax: 01.48.67.29.14 Internet: www.drweigert.fr

Les informations de cette fiche technique se basent sur nos connaissances et expériences actuelles. Elles ne sauraient dispenser l'utilisateur de ses propres contrôles et de se reporter à la législation en vigueur. Une assurance juridique de propriétés déterminées ne peut pas être déduite.